



Доктор Губер

Фабрика

www.doctorguber.ru

Правила эксплуатации Котла 45 литров со встроенным ТЭНом

1. Работа с котлом, минимально допустимый уровень жидкости в котле.

Внутри котла установлен спиралевидный нержавеющий ТЭН на 3.5 кВт.

Для его долговечной работы перед включением в котел необходимо залить жидкость.

Заливка жидкости осуществляется таким образом, чтобы ТЭН полностью находился в жидкости. При включении котла с оголённым ТЭНом, спирали ТЭНа сгорят и он выйдет из строя.

При заполнении котла стоит учитывать минимально допустимый остаток жидкости в кубе в процессе отгонки. Минимально допустимый остаток жидкости в кубе составляет 9 литров. При понижении объема жидкости в котле ТЭН может оголиться и выйти из строя. Перед сливом жидкости из куба нужно отключить ТЭН с помощью кнопки (ТЭН), расположенной на лицевой панели котла. При сливе жидкости с включенным ТЭНом возможно оголение ТЭНа и его выход из строя.

2. Регулировка мощности

На лицевой панели котла расположена кнопка включения ТЭНа и ручка регулировки мощности.

После включения ТЭНа с помощью ручки выставляется необходимая мощность нагрева, регулировка мощности происходит плавно.