



**Доктор Губер**

Фабрика

[www.doctorguber.ru](http://www.doctorguber.ru)

---

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКОМУ УХОДУ, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Руководство по эксплуатации оборудования, техническому уходу, технике безопасности (далее также – **Руководство**) распространяются на всю линейку оборудования Фабрики Доктор Губер.

Сохраните Руководство, в случае передачи оборудования передайте его новому владельцу, чтобы он имел возможность с ним ознакомиться.

Внимательно прочитайте Руководство: в нем содержатся важные сведения по установке и безопасной эксплуатации оборудования.

Доктор Губер не несет ответственности за неблагоприятные последствия, вызванные несоблюдением настоящего Руководства.

### **1. Требования к помещению для установки оборудования, к установке оборудования:**

- Наличие исправной приточной и вытяжной вентиляции.
- Наличие порошкового огнетушителя.
- Помещение должно быть с окнами, не менее 2 окон на 20 м<sup>2</sup>.
- Установка оборудования должна производиться лицами, имеющими необходимую квалификацию и ознакомленными с данным Руководством. Ни в коем случае не производите установку оборудования при отсутствии необходимой квалификации.

### **2. Общие правила безопасности:**

- Оборудование не предназначено для профессионального использования.
- Оборудование предназначено для использования только взрослыми лицами, с соблюдением всех правил, установленных настоящим Руководством.

### **3. Перед началом работы:**

Необходимо провести внешний осмотр оборудования и убедиться в:

- Комплектности и надежности всех деталей и крепящих узлов.
- Исправности кабеля, его защитной трубки, штепсельной вилки и соединений.
- Отсутствию заторов и загрязнению в технологических магистралях и отводах, в том числе отводы возврата флегмы в бак.
- Наличию воды в пароводяной рубашке на необходимом уровне (применимо для пароводяного оборудования).
- Герметичности системы.

### **4. В процессе эксплуатации необходимо:**

- Бережно обращаться с оборудованием, не подвергать перегрузкам и посторонним механическим воздействиям.
- Не допускать натяжения кабелей.
- Включать и отключать оборудование только при помощи кнопок «пуск» и «стоп».



- Следить за процессом работы и не оставлять оборудование без присмотра.

**Внимание: данное требование применимо ко всем видам оборудования (в том числе, к оборудованию со встроенным модулем wi-fi).**

Ни в коем случае не запускайте удаленно оборудование, если рядом с оборудованием не находятся взрослые лица, детально ознакомленные с настоящим Руководством; возможность удаленного включения/ выключения оборудования и наблюдения за процессом его работы не отменяет требование о нахождении рядом с работающим оборудованием взрослых лиц, детально ознакомленных с настоящим Руководством.

- Учитывать, что в процессе работы все внешние части аппарата нагреваются выше 80 градусов, неосторожное обращение с ними может привести к ожогам.

## 5. Запрещается:

- Производить самостоятельный ремонт коммутационной проводки, а также вносить конструктивные изменения в оборудование, не предусмотренные заводом-изготовителем.

- Пользоваться открытым источником огня при приготовлении спиртосодержащих продуктов.

- При дистилляции и ректификации запрещается заполнять испарительные и пароводяные кубы более чем на 75% от полного объема куба.

- Проводить дистилляцию и ректификацию спиртосодержащих жидкостей крепостью выше 50% об.

- Оставлять оборудование в процессе работы без присмотра (в том числе оборудование со встроенным модулем wi-fi).

- Снимать предохранительные клапана и отключать электрическую защиту отключения по давлению на оборудование, а также ставить на их место заглушки.

- Опускать посторонние предметы в оборудование при включенной мешалке.

- Пользоваться оборудованием при наличии изломов на проводке и оголенных проводов.

- Пользоваться оборудованием не по назначению.

- Касаться работающего оборудования, если Ваши руки и ноги сырые, пользоваться оборудованием босиком.

- В случае неисправности при любых обстоятельствах запрещается касаться внутренних частей оборудования, самостоятельно чинить его.

## 6. Дополнительно для оборудования со встроенным Wi-Fi модулем:

- Идентификационные данные (логин и пароль) для использования wi-fi модуля можно получить, обратившись в Доктор Губер любым удобным Вам способом (по телефону, электронной почте [info@doctorguber.ru](mailto:info@doctorguber.ru) либо оставив заявку на нашем официальном сайте);

- В целях сохранения единоличного контроля и управления оборудованием запрещается передавать иным лицам идентификационные данные для удаленного доступа и управления оборудованием, а также мобильные устройства с настроенным доступом;

- В случае, если Вы по какой-либо причине утратили идентификационные данные либо предполагаете, что третьи лица могли получить доступ к ним, немедленно произведите их замену обратившись к нам в порядке, указанном выше;

- Доктор Губер не несет ответственности за последствия, связанные с несанкционированным удаленным доступом посторонних лиц к оборудованию в случае,



**Доктор Губер**

Фабрика

*www.doctorguber.ru*

---

если указанный доступ произведен вследствие нарушения пользователем правил, указанных в настоящем Руководстве, а также по иным обстоятельствам, не зависящим от Доктор Губер.

Обо всех вопросах, связанных с установкой и эксплуатацией оборудования, пожалуйста, незамедлительно уведомляйте нас по электронной почте ([info@doctorguber.ru](mailto:info@doctorguber.ru)).